GLAS ITALIA

DOORS AND PARTITIONS SYSTEM

MANUALE TECNICO - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
TECHNICAL HANDBOOK - ASSEMBLING INSTRUCTIONS

PORTA SCOMPARSA SENZA STIPITE / POCKET DOOR WITH CONCEALED FRAME

Pocket

Pocket anta singola / Single door Pocket pag. 2.1.101
Pocket anta singola con controtelaio mod. SCRIGNO® ESSENTIAL / Single door Pocket with counterframe model SCRIGNO® ESSENTIAL pag. 2.1.200
Pocket anta doppia / Double door Pocket
Pocket anta doppia con controtelaio mod. SCRIGNO® ESSENTIAL / Double door Pocket with counterframe model SCRIGNO® ESSENTIAL pag. 2.1.300
pag. 2.1.400

PORTA SCOMPARSA CON STIPITE / POCKET DOOR WITH VISIBLE FRAME

Aladin Pocket Frame Mono / Aladin Pocket Frame Duo

Aladin Pocket Frame anta singola / Single door Aladin Pocket Frame pag. 3.1.101
Aladin Pocket Frame anta doppia / Doppia door Aladin Pocket Frame pag. 3.1.200

PORTA SCOMPARSA CON STIPITE / POCKET DOOR WITH VISIBLE FRAME

Sherazade Pocket Frame

Sherazade Pocket Frame anta singola / Single door Sherazade Pocket Frame pag. 3.2.101
Sherazade Pocket Frame anta doppia / Double door Sherazade Pocket Frame pag. 3.2.200

PORTA SCOMPARSA SENZA STIPITE / POCKET DOOR WITH CONCEALED FRAME
POCKET

GLAS
ITALIA

Pocket | Anta singola | Montaggio
Pocket | Single door | Installation

su controtelaio modello ECLISSE SYNTESIS® e/o similare
with counterframe model ECLISSE SYNTESIS® or similar

Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	2.1.103
Installazione anta / Door installation	pag.	2.1.105
Regolazione anta / Door adjustment	pag.	2.1.112
Regolazione serratura / Lock adjustment	pag.	2.1.116

ATTENZIONE
I disegni si riferiscono al montaggio dell'anta con controtelaio mod. ECLISSE® SYNTESIS.
Nel caso si utilizzino controtelai (senza stipite) di marca differente, per il montaggio dei carrelli attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.

ATTENTION
The drawings refer to the assembly of the door with counterframe model ECLISSE® SYNTESIS.
In case you use counterframes (with no jamb) of a different brand, please, use the assembly instructions of their producer for the assembly of the chariots.

Simbologia e strumenti di montaggio

Fare attenzione/
Pay attention

Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove

90°
In squadra/
At right angle

Allineare/
Align

Avvitare-regolare/
Screw-adjust

Inserisci/
Insert

Quota/
Level

Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver

Chiave a brugola/
Allen key

1. Togliere il lamierino parapolvere dal montante del cassone.
1. Remove protection strips from the vertical frame parts.

2. Togliere il lamierino parapolvere dal traverso del cassone.
2. Remove the protective strip from the horizontal frame part.

3. Il perno deve essere posizionato in centro all'anta e a 10 mm dal bordo del cassone./ 4. Forare nei punti prestabiliti.
3. The floor pivot has to be placed in the middle of the door and at 30mm from the rear edge/ 4. Drill the floor in predetermined points.

5. Fissare i perni a pavimento.
5. Fix the pivots to the floor.

6. Inserire gli spazzolini parapolvere nelle apposite sedi.
6. Insert dust strips into the frame as shown.

7. Togliere il tappo copri carrello da entrambi i lati dell'anta.
7. Remove the cover of the carriages from both sides of door.

8. Avvitare i blocchi quadri ai carrelli.
8. Screw the square blocks to the carriages.

9. Inclinare l'anta, appoggiare il tondino a terra ed appoggiarci sopra l'anta per permettere lo scorrimento. Introdurre il quadro di blocco posteriore nella staffa fino al punto da consentire l'avvitamento del bullone./ 9. Rest the door on the bar on the floor allowing it to tilt. Insert the rear of the block into the fitting to allow the bolt to be screwed.

10. Infilare tra pannello porta e traversa la piastrina di lamiera. / 11. Avvitare il quadro posteriore fino a posizionare l'anta alla giusta altezza.
10. Insert the metal plate between the door and the crossbeam. / 11. Screw the rear block until the door achieves the correct height.

12. Chiudere il grano di sicurezza presente nel blocco quadro posteriore. /13. Sfilare la piastrina di lamiera.
12. Close the security screw inside the rear square block. / 13. Pull the metal plate.

14. Svitare la vite già inserita nell'anta, spingere l'anta fino al punto in cui il quadro posteriore si blocca ed avvitare la vite. ATTENZIONE: Inserire solo la vite fornita, NON utilizzare gli altri due fori presenti sul blocco quadro.
14. Remove the screw already inserted in the door. Push the door until it locks into place and reinsert the screw. CAUTION: Only use the screw provided. Ensure only the correct hole is in use leaving other two holes clear.

15. Infilare l'anta sul perno a pavimento e farla scorrere nel cassone.
15. Place the door on the floor pivot and allow to slide into the counterframe.

16. Infilare blocco quadro anteriore.
16. Insert the front square block.

17. Posizionare la piastrina di lamiera come riscontro ed avvitare il blocco quadro anteriore fino a posizionare l'anta alla giusta altezza.
17. Place the metal plate provided and screw the front square block until the door is at the desired height.

18. Dopo aver terminato le regolazioni e verificato il perfetto scorrimento dell'anta, bloccare le staffa anteriore nella posizione indicata.
18. After having finished the adjustments and having checked the perfect door sliding, block the front brackets in the marked position.

19. Posizionare la mostrina copri carrello sulla parte anteriore dell'anta.
19. Place the cover on the front side of the door.

Posizionare il fermo anta posteriore in base alla distanza [d]. Seguire i passaggi n° 20 e 21.
Position the rear stop according to the final position (d). Follow the steps n° 20 and 21.

20. Tramite un utensile, tirare il fermo anta (già inserito nel binario) fino ad agganciarlo sull'anta.
20. Using a tool, draw the rear stop already placed in the track until it hooks onto the door.

21. Impostare la distanza voluta [d] e successivamente fissare il fermo anta con le viti in dotazione.
21. Set the desired distance [d] and then attach the door stop with the supplied screws.

22. Togliere le protezioni parapolvere dal montante di battuta.
22. Remove protective strips from the vertical part of the frame.

23. Svitare e muovere il fermo anta anteriore per regolare la battuta dell'anta.
23. Loosen the screw and move the front door stop into desired position.

24. Inserire guarnizioni nelle apposite sedi sul traverso.
24. Insert the seals into the correct positions on the horizontal element.

25. Dipingere le parti a vista del telaio della stessa tinta della parete.
25. Paint the visible parts of the frame in the same colour of the wall.

26. Inserire le guarnizioni di battuta nelle apposite sedi sul montante di battuta.
26. Insert the seals into the correct positions on the vertical element

27. Chiudere la serratura e misurare altezza del gancio da pavimento [X]. / 28. Centrare il riscontro, posizionarlo alla stessa misura rilevata sul gancio e segnare i punti da forare.
27. With the door open, close the lock and measure the height from the floor (x) / 28. Centre the locking plate at the same height measured from the floor as the hook and mark the fixing position.

29. Forare nei punti prestabiliti. Il foro centrale va allargato verso il basso di 1 cm.
29. Drill the marked points for the screws and enlarge centre hole downwards by 1cm.

30. Fissare il riscontro per serratura con viti autofilettanti.
30. Secure the locking plate with self tapping screws.

GLAS
ITALIA

Pocket | Anta singola | Montaggio
Pocket | Single door | Installation

su controtelaio modello SCRIGNO ESSENTIAL® e/o similare
with counterframe model SCRIGNO ESSENTIAL® or similar

Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	2.1.202
Installazione anta / Door installation	pag.	2.1.204
Installazione serratura / Strike box installation	pag.	2.1.212

ATTENZIONE
I disegni si riferiscono al montaggio dell'anta con controtelaio mod. SCRIGNO® ESSENTIAL.
Nel caso si utilizzino controtelai (senza stipite) di marca differente, per il montaggio dei carrelli attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.

ATTENTION
The drawings refer to the assembly of the door with counterframe model SCRIGNO® ESSENTIAL.
In case you use counterframes (with no jamb) of a different brand, please, use the assembly instructions of their producer for the assembly of the chariots.

Simbologia e strumenti di montaggio

Fare attenzione/
Pay attention

Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove

90°
In squadra/
At right angle

Allineare/
Align

Avvitare-regolare/
Screw-adjust

Inserisci/
Insert

Quota/
Level

Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver

Chiave a brugola/
Allen key

1. Togliere le mascherine di copertura e i distanziali interni in polistirolo dai montanti del cassone.
1. Remove masking covers and the internal polystyrene spacers from the vertical frame parts.

2. Il perno deve essere posizionato in centro all'anta e a 10 mm dal bordo del cassone./ 3. Forare nel punto prestabilito.
2. The floor pivot has to be placed in the middle of the door and at 10 mm from the rear edge/ 3. Drill the floor in predetermined point.

4. Fissare il perno a pavimento.
4. Fix the pivot to the floor.

5. Inserire gli spazzolini parapolvere nelle apposite sedi. Se necessario fissare con colla acrilica (NON usare silicone)
5. Insert dust strips into the frame as shown. If necessary fix with acrylic adhesive (DO NOT use silicone compound)

6. Togliere il tappo copri carrello da entrambi i lati dell'anta.
6. Remove the cover of the carriages from both sides of door.

7. Inserire nella guida i carrellini e il fermo di battuta
7. Insert the sliding hangers and the endstop into the track.

8. Avvitare i blocchi quadri ai carrelli.
8. Screw the square blocks to the carriages.

9. Inclinare l'anta e introdurre il quadro di blocco posteriore nella staffa fino al punto da consentire l'avvitamento del bullone.
9. Tilt the door and insert the rear of the block into the fitting to allow the bolt to be screwed.

10. Infilare tra pannello porta e traversa la piastrina di lamiera. / 11. Avvitare il quadro posteriore fino a posizionare l'anta alla giusta altezza.
10. Insert the metal plate between the door and the crossbeam. / 11. Screw the rear block until the door achieves the correct height.

12. Sfilare la piastrina di lamiera. / 13. Infilare completamente il blocco quadro posteriore all'interno della staffa.
12. Pull out the metal plate. / 13. Insert completely the rear square block inside the bracket.

14. Infilare l'anta sul perno a pavimento e farla scorrere nel cassone.
14. Place the door on the floor pivot and allow to slide into the counterframe.

15. Infilare il blocco quadro anteriore.
15. Insert the front square block.

16. Posizionare la piastrina di lamiera come riscontro ed avvitare il blocco quadro anteriore fino a portare l'anta alla giusta altezza. / 17. Introdurre il blocco quadro anteriore.
16. Place the metal plate provided and screw the front square block until the door is at the desired height./ 17. Insert the front square block

18. Dopo aver terminato le regolazioni e verificato il perfetto scorrimento dell'anta, bloccare le staffa anteriore nella posizione indicata.
18. After having finished the adjustments and having checked the perfect door sliding, block the front brackets in the marked position.

19. Far scorrere l'anta all'interno del montante di battuta e bloccare la staffa posteriore.
19. Let the door slides inside the stop jamb and block the rear bracket.

20. Posizionare la mostrina copri carrello su entrambi i lati dell'anta.
20. Place the cover on both sides of the door.

21

22

21. Inserire gli spessori nel profilo di battuta. / 22. Inserire il profilo di battuta nel montante di battuta.
21. Insert the spacers in the stop profile./ 22. Insert the stop profile in the stop jamb.

23

24

23. Regolare gli spessori per mettere in bolla il profilo. / 24. Fissare con viti Ø4,5x60.
23. Adjust the spacers to level the profile. / 24. Fix with screws Ø4,5x60.

25. Dipingere le parti a vista del telaio della stessa tinta della parete.
25. Paint the visible parts of the frame in the same colour of the wall.

26. Inserire le guarnizioni di battuta e gli spazzolini parapolvere.
26. Insert the stop gasket and the brush strip.

27. Chiudere la serratura e misurare altezza del gancio da pavimento [X]. / 28. Centrare il riscontro, posizionarlo alla stessa misura rilevata sul gancio e segnare i punti da forare.
27. With the door open, close the lock and measure the height from the floor (x) / 28. Centre the locking plate at the same height measured from the floor as the hook and mark the fixing position.

29. Forare nei punti prestabiliti. Il foro centrale va allargato verso il basso di 1 cm.
29. Drill the marked points for the screws and enlarge centre hole downwards by 1cm.

30. Fissare il riscontro per serratura con viti autofilettanti.
30. Secure the locking plate with self tapping screws.

GLAS
ITALIA

Pocket | Anta doppia | Montaggio
Pocket | Double door | Installation

su controtelaio modello ECLISSE SYNTESIS® e/o similare
with counterframe model ECLISSE SYNTESIS® or similar

Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	2.1.302
Installazione anta / Door installation	pag.	2.1.304
Regolazione anta / Door adjustment	pag.	2.1.311

ATTENZIONE
I disegni si riferiscono al montaggio dell'anta con controtelaio mod. ECLISSE® SYNTESIS.
Nel caso si utilizzino controtelai (senza stipite) di marca differente, per il montaggio dei carrelli attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.

ATTENTION
The drawings refer to the assembly of the door with counterframe model ECLISSE® SYNTESIS.
In case you use counterframes (with no jamb) of a different brand, please, use the assembly instructions of their producer for the assembly of the chariots.

Simbologia e strumenti di montaggio

Fare attenzione/
Pay attention

Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove

90°
In squadra/
At right angle

Allineare/
Align

Avvitare-regolare/
Screw-adjust

Inserisci/
Insert

Quota/
Level

Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver

Chiave a brugola/
Allen key

1. Togliere il lamierino parapolvere dai montanti del cassone.
1. Remove protection strips from the vertical frame parts.

2. Togliere il lamierino parapolvere dal traverso del cassone.
2. Remove the protective strip from the horizontal frame part.

3. I perni devono essere posizionati in centro all'anta e a 10 mm dal bordo del cassone./ 4. Forare nei punti prestabiliti.
3. The floor pivots have to be placed in the middle of the door and at 30mm from the rear edge/ 4. Drill the floor in predetermined points.

5. Fissare i perni a pavimento.
5. Fix the pivots to the floor.

6. Inserire gli spazzolini parapolvere nelle apposite sedi.
6. Insert dust strips into the frame as shown.

7. Togliere il tappo copri carrello da entrambi i lati dell'anta.
7. Remove the cover of the carriages from both sides of door.

8. Avvitare i blocchi quadri ai carrelli.
8. Screw the square blocks to the carriages.

9. Inclinare l'anta, appoggiare il tondino a terra ed appoggiarci sopra l'anta per permettere lo scorrimento. Introdurre il quadro di blocco posteriore nella staffa fino al punto da consentire l'avvitamento del bullone./ 9. Rest the door on the bar on the floor allowing it to tilt. Insert the rear of the block into the fitting to allow the bolt to be screwed.

10. Infilare tra pannello porta e traversa la piastrina di lamiera. / 11. Avvitare il quadro posteriore fino a posizionare l'anta alla giusta altezza.
10. Insert the metal plate between the door and the crossbeam. / 11. Screw the rear block until the door achieves the correct height.

12. Chiudere il grano di sicurezza presente nel blocco quadro posteriore. /13. Sfilare la piastrina di lamiera.
12. Close the security screw inside the rear square block. / 13. Pull the metal plate.

14. Svitare la vite già inserita nell'anta, spingere l'anta fino al punto in cui il quadro posteriore si blocca ed avvitare la vite. ATTENZIONE: Inserire solo la vite fornita, NON utilizzare gli altri due fori presenti sul blocco quadro.
14. Remove the screw already inserted in the door. Push the door until it locks into place and reinsert the screw. CAUTION: Only use the screw provided. Ensure only the correct hole is in use leaving other two holes clear.

15. Infilare le ante sui perni a pavimento e farle scorrere nel cassone.
15. Place the doors on the floor pivots and allow to slide into the counterframe.

16. Infilare il blocco quadro anteriore.
16. Insert the front square block.

17. Posizionare la piastrina di lamiera come riscontro ed avvitare il blocco quadro anteriore fino a posizionare l'anta alla giusta altezza.
17. Place the metal plate provided and screw the front square block until the door is at the desired height.

18. Dopo aver terminato le regolazioni e verificato il perfetto scorrimento dell'anta, bloccare le staffa anteriore nella posizione indicata.
18. After having finished the adjustments and having checked the perfect door sliding, block the front brackets in the marked position.

19. Posizionare la mostrina copri carrello sulla parte anteriore dell'anta.
19. Place the cover on the front side of the door.

20. Posizionare la mostrina copri carrello su entrambi i lati delle ante.
20. Place the cover on both sides of the doors.

Pocket

Regolazione fermo anta posteriore / Rear stop adjustment

Posizionare il fermo anta posteriore in base alla distanza [d]. Seguire i passaggi da 21 a 24.
Position the rear stop according to the final position (d). Follow the passage from 21 to 24.

21. Tramite un utensile, tirare il fermo anta (già inserito nel binario) fino ad agganciarlo sull'anta.
21. Using a tool, draw the rear stop already placed in the track until it hooks onto the door.

22. Impostare la distanza voluta [d] e successivamente fissare il fermo anta con le viti in dotazione.
22. Set the desired distance [d] and then attach the door stop with the supplied screws.

23. Svitare e muovere il fermo anta anteriore per regolare la battuta dell'anta.
23. Loosen the screw and move the front door stop into desired position.

24. Inserire guarnizioni nelle apposite sedi sul traverso.
24. Insert the seals into the correct positions on the horizontal element.

GLAS
ITALIA

Pocket | Anta doppia | Montaggio
Pocket | Double door | Installation

su controtelaio modello SCRIGNO ESSENTIAL® e/o similare
with counterframe model SCRIGNO ESSENTIAL® or similar

Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation pag. 2.1.402
Installazione anta / Door installation pag. 2.1.404

ATTENZIONE
I disegni si riferiscono al montaggio dell'anta con controtelaio mod. SCRIGNO® ESSENTIAL.
Nel caso si utilizzino controtelai (senza stipite) di marca differente, per il montaggio dei carrelli attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.

ATTENTION
The drawings refer to the assembly of the door with counterframe model SCRIGNO® ESSENTIAL.
In case you use counterframes (with no jamb) of a different brand, please, use the assembly instructions of their producer for the assembly of the chariots.

Simbologia e strumenti di montaggio

Fare attenzione/
Pay attention

Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove

90°
In squadra/
At right angle

Allineare/
Align

Avvitare-regolare/
Screw-adjust

Inserisci/
Insert

Quota/
Level

Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver

Chiave a brugola/
Allen key

1. Togliere le mascherine di copertura e i distanziali interni in polistirolo dai montanti del cassone.
1. Remove masking covers and the internal polystyrene spacers from the vertical frame parts.

2. I perni devono essere posizionati in centro all'anta e a 10 mm dal bordo del cassone./ 3. Forare nei punti prestabiliti.
2. The floor pivots have to be placed in the middle of the door and at 10 mm from the rear edge/ 3. Drill the floor in predetermined points.

4. Fissare i perni a pavimento.
4. Fix the pivots to the floor.

5. Inserire gli spazzolini parapolvere nelle apposite sedi. Se necessario fissare con colla acrilica (NON usare silicone)
5. Insert dust strips into the frame as shown. If necessary fix with acrylic adhesive (DO NOT use silicone compound)

6. Togliere il tappo copri carrello da entrambi i lati dell'anta.
6. Remove the cover of the carriages from both sides of door.

7. Inserire nella guida i carrellini e il fermo di battuta
7. Insert the sliding hangers and the endstop into the track.

8. Avvitare i blocchi quadri ai carrelli.
8. Screw the square blocks to the carriages.

9. Inclinare l'anta e introdurre il quadro di blocco posteriore nella staffa fino al punto da consentire l'avvitamento del bullone.
9. Tilt the door and insert the rear of the block into the fitting to allow the bolt to be screwed.

10. Infilare tra pannello porta e traversa la piastrina di lamiera. / 11. Avvitare il quadro posteriore fino a posizionare l'anta alla giusta altezza.
10. Insert the metal plate between the door and the crossbeam. / 11. Screw the rear block until the door achieves the correct height.

12. Sfilare la piastrina di lamiera. / 13. Infilare completamente il blocco quadro posteriore all'interno della staffa.
12. Pull out the metal plate. / 13. Insert completely the rear square block inside the bracket.

14. Infilare le ante sui perni a pavimento e farle scorrere nel cassone.
14. Place the doors on the floor pivots and allow to slide into the counterframe.

15. Infilare il blocco quadro anteriore.
15. Insert the front square block.

16. Posizionare la piastrina di lamiera come riscontro ed avvitare il blocco quadro anteriore fino a portare l'anta alla giusta altezza. / 17. Introdurre il blocco quadro anteriore.
16. Place the metal plate provided and screw the front square block until the door is at the desired height./ 17. Insert the front square block

18. Dopo aver terminato le regolazioni e verificato il perfetto scorrimento dell'anta, bloccare le staffa anteriore nella posizione indicata.
18. After having finished the adjustments and having checked the perfect door sliding, block the front brackets in the marked position.

19. Far scorrere l'anta all'interno del montante di battuta e bloccare la staffa posteriore.
19. Let the door slides inside the stop jamb and block the rear bracket.

20. Posizionare la mostrina copri carrello su entrambi i lati delle ante.
20. Place the cover on both sides of the doors.

21. Posizionare i fermi di battuta in base alla distanza [d].
21. Position the endstops according to the final position [d].

22. Dipingere le parti a vista del telaio della stessa tinta della parete.
22. Paint the visible parts of the frame in the same colour of the wall.

PORTA SCOMPARSA CON STIPITE / POCKET DOOR WITH VISIBLE FRAME

ALADIN POCKET FRAME

GLAS ITALIA

ALADIN

Aladin Pocket Frame | Anta singola | Montaggio
Aladin Pocket Frame | Single door | Installation

Esploso generale / General exploded diagram	pag.	3.1.103
Esploso - componenti stipite / Exploded diagram - jamb components	pag.	3.1.104
Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	3.1.105
Installazione anta / Door installation	pag.	3.1.106
Installazione stipite / Jamb installation	pag.	3.1.109

Aladin Pocket Frame

Esploso generale / General exploded diagram

Aladin Pocket Frame

Esploso - componenti stipite / Exploded diagram - jamb components

1. Stipite / Jamb

2. Guarnizione laterale / Lateral seal

A. Squadrette per montaggio stipite / Brackets for jamb assembly

- **3.1** Squadretta di allineamento / Bracket for alignment
- **3.2** Squadretta di assemblaggio / Bracket for assembling

4. Pettine fissaggio stipite / Fixing jamb comb

5. Guida per carrelli / Guides for carriages

6. Blocco porta / Door stop

7. Guarnizione di battuta / Door striker seal

8. Profilo di battuta / Door striker profile

9. Profilo interno stipite / Inside profile jamb

10. Cassone / Box for pocket door

11. Falsotelaio / Counterframe

12. Anta / Door

13. Perno a pavimento / Floor pivot

Simbologia e strumenti di montaggio

Fare attenzione/
Pay attention

Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove

In squadra/
At right angle

Allineare/
Align

Avvitare-regolare/
Screw-adjust

Inserisci/
Insert

Quota/
Level

Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver

Chiave a brugola/
Allen key

Chiave inglese /
Spanner

Aladin Pocket Frame

Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation

1. Posizione del perno a pavimento rispetto al cassone. / 1. 1. Floor pivot position with respect to the subframe.
2. Fissare il perno guida a pavimento. / 2. Place the guiding floor pivot.

3. Inclinare il carrellino e infilarlo nell'apposita guida. / 3. Tilt the carriage and place it in its own guide.
4. Posizionare il blocco porta./ 4. Place the door stop.

5. Posizionare i montanti dei profili interni dello stipite [9] sul cassone. / 5. Place the vertical elements of the jamb profiles [9] on the subframe.
6. Forare nei punti prestabiliti con punta Ø3 mm. / 6. Drill in the established points with drill bit Ø3 mm

7. Togliere i profili interni dello stipite [9] dal cassone.
7. Remove the internal jamb profiles [9] from the subframe.

8. Infilare l'anta sul perno a pavimento.
8. Insert the door on the floor pivot.

9. Appendere l'anta al carrello posteriore.
9. Hang the door on the rear carriage.

10. Appendere l'anta al secondo carrello.
10. Hang the door on the second carriage.

11. Inserire gli spazzolini parapolvere sui montanti e sul traverso del profilo interno stipite [9].
11. Insert the brushes anti dust on the vertical elements and on the beam of the internal jamb profile [9]

12. Montare i pettini di fissaggio [4] sulla parte superiore dei profili interni dello stipite [9], tramite viti M4x30 TC.
12. Assemble the fixing combs [4] on the upper part of the internal jamb profiles [9] by means of screws M4x30 TC.

13. Montare simmetricamente i profili interni stipite [9] sul cassone [10].
13. Assemble symmetrically the internal jamb profiles [9] on the subframe [10].

14. Fissare i profili interni stipite sul cassone tramite viti autofilettanti Ø3,9x30.
14. Fix the internal profiles jamb on the subframe by means of tapping screws Ø3,9x30.

15. Regolare i dadi di bloccaggio per ottenere un perfetto scorrimento dell'anta.
15. Regulate the locking nuts in order to achieve a perfect door sliding.

16. Posizionare il profilo di battuta sul falsotelaio. ATTENZIONE: non fissare il profilo al falsotelaio, ma solamente appoggiarlo.
16. Place the striker profile on the counterframe. ATTENTION: do not fix the striker profile to the counterframe. Just lean it.

17. ATTENZIONE: La misura del traverso deve essere uguale a quella (x) rilevata.
17. ATTENTION: the size of the beam must be the same as the one (x) previously measured.

18a/18b. Montare simmetricamente i due traversi interni stipite sui pettini di fissaggio, e bloccarli con viti TS M4x30.
18a/18b. Assemble symmetrically the two beams inside the jamb on the fixing combs and block them with screws TS M4X30.

ATTENZIONE: Verificare che i traversi [9] siano montati a filo con pettine fissaggio stipite [4].
ATTENTION: check that the beams [9] are assembled flush with the fixing jamb comb [4].

19a. Posizionare il profilo di battuta nella posizione corretta (in centro all'anta e a piombo). / 19b. Fissare il profilo di battuta al falsotelaio.
19b. Place the door striker profile in the right position (in the centre of the door and plumb). / 19b. Fix the door striker profile to the counterframe.

19c. Se necessario, inserire uno spessore tra profilo di battuta e falsotelaio per permettere il corretto serraggio della vite.
19c. If necessary, insert a shim between the door striker profile and the counterframe in order to avoid the correct closing of the screw.

20. Inserire la guarnizione di battuta.
20. Insert the door striker seal.

21. Infilare la guarnizione laterale sullo stipite.
21. Insert the lateral seal on the jamb.

22. Prendere il traverso dello stipite, inserire le squadrette serrando l'eccentrico [5.1] e avvitare le viti [5.2].
22. Take the frame of the jamb and insert the brackets closing the eccentric part [5.1) and tighten the screws [5.2]

23. Unire ad incastro i componenti dello stipite. Chiudere l'eccentrico della squadretta [3.1] e avvitare le viti nella squadretta [3.2].
23. Join the jamb parts. Close the eccentric part of the square [3.1] and tighten the screws in the square [3.2].

24. Posizionare gli stipiti esterni.
24. Place the external jambs.

Posizione dello stipite esterno
External jamb's position.

GLAS ITALIA

ALADIN

Aladin Pocket Frame | Anta doppia | Montaggio
Aladin Pocket Frame | Double door | Installation

Esploso generale / General exploded diagram	pag.	3.1.202
Esploso - componenti stipite / Exploded diagram - jamb components	pag.	3.1.203
Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	3.1.204
Installazione anta / Door installation	pag.	3.1.206
Installazione stipite / Jamb installation	pag.	3.1.209

Aladin Pocket Frame

Esploso generale / General exploded diagram

Aladin Pocket Frame

Esploso - componenti stipite / Exploded diagram - jamb components

1. Stipite / Jamb

2. Guarnizione laterale / Lateral seal

A. Squadrette per montaggio stipite / Brackets for jamb assembly

- **3.1** Squadretta di allineamento / Bracket for alignment
- **3.2** Squadretta di assemblaggio / Bracket for assembling

4. Pettine fissaggio stipite / Fixing jamb comb

5. Guida per carrelli / Guides for carriages

6. Blocco porta / Door stop

9. Profilo interno stipite / Inside profile jamb

10. Cassone / Box for pocket door

12. Anta / Door

13. Perno a pavimento / Floor pivot

Simbologia e strumenti di montaggio / Symbology and assembling tools

Fare attenzione/
Pay attention

Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove

In squadra/
At right angle

Allineare/
Align

Avvitare-regolare/
Screw-adjust

Inserisci/
Insert

Quota/
Level

Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver

Chiave a brugola/
Allen key

Chiave inglese /
Spanner

1. Posizione del perno a pavimento rispetto al cassone. / 1. 1. Floor pivot position with respect to the subframe.
2. Fissare il perno guida a pavimento. / 2. Place the guiding floor pivot.

3. Inclinare il carrellino e infilarlo nell'apposita guida. / 3. Tilt the carriage and place it in its own guide.
4. Posizionare il blocco porta. / 4. Place the door stop.

5. Posizionare i montanti dei profili interni dello stipite [9] sul cassone. / 5. Place the vertical elements of the jamb profiles [9] on the subframe.
6. Forare nei punti prestabiliti con punta Ø3 mm. / 6. Drill in the established points with drill bit Ø3 mm

7. Togliere i profili interni dello stipite [9] dal cassone.
7. Remove the internal jamb profiles [9] from the subframe.

8. Infilare l'anta sul perno a pavimento.
8. Insert the door on the floor pivot.

9. Appendere l'anta al carrello posteriore.
9. Hang the door on the rear carriage.

10. Appendere l'anta al secondo carrello.
10. Hang the door on the second carriage.

ATTENZIONE: Ripetere i passaggi da n° 8 a n° 10 per montare la seconda anta.
ATTENTION: Repeat steps from n° 8 to n° 10 to mount the second door.

11. Inserire gli spazzolini parapolvere sui montanti e sul traverso del profilo interno stipite [9].
11. Insert the brushes anti dust on the vertical elements and on the beam of the internal jamb profile [9]

12. Montare i pettini di fissaggio [4] sulla parte superiore dei profili interni dello stipite [9], tramite viti M4x30 TC.
12. Assemble the fixing combs [4] on the upper part of the internal jamb profiles [9] by means of screws M4x30 TC.

13. Montare simmetricamente i profili interni stipite [9] sul cassone [10].
13. Assemble symmetrically the internal jamb profiles [9] on the subframe [10].

14. Fissare i profili interni stipite sul cassone tramite viti autofilettanti Ø3,9x30.
14. Fix the internal profiles jamb on the subframe by means of tapping screws Ø3,9x30.

15. Regolare i dadi di bloccaggio per ottenere un perfetto scorrimento dell'anta.
15. Regulate the locking nuts in order to achieve a perfect door sliding.

16. ATTENZIONE: La misura del traverso deve essere uguale a quella (x) rilevata.
16. ATTENTION: the size of the beam must be the same as the one (x) previously measured.

ATTENZIONE: Verificare che i traversi [9] siano montati a filo con pettine fissaggio stipite [4].
ATTENTION: check that the beams [9] are assembled flush with the fixing jamb comb [4].

18a/18b. Montare simmetricamente i due traversi interni stipite sui pettini di fissaggio, e bloccarli con viti TS M4x30.
18a/18b. Assemble symmetrically the two beams inside the jamb on the fixing combs and block them with screws TS M4X30.

18. Svitare e muovere il fermo anta anteriore per regolare la battuta dell'anta.
18. Loosen the screw and move the front door stop into desired position.

19. Infilare la guarnizione laterale sullo stipite.
19. Insert the lateral seal on the jamb.

20. Prendere il traverso dello stipite, inserire le squadrette serrando l'eccentrico [5.1] e avvitare le viti [5.2].
20. Take the frame of the jamb and insert the brackets closing the eccentric part [5.1) and tighten the screws [5.2]

21. Unire ad incastro i componenti dello stipite. Chiudere l'eccentrico della squadretta [3.1] e avvitare le viti nella squadretta [3.2].
21. Join the jamb parts. Close the eccentric part of the square [3.1] and tighten the screws in the square [3.2].

22. Posizionare gli stipiti esterni.
22. Place the external jambs.

Posizione dello stipite esterno
External jamb's position.

PORTA SCOMPARSA CON STIPITE / POCKET DOOR WITH VISIBLE FRAME

SHERAZADE POCKET FRAME

GLAS ITALIA

SHERAZADE

Sherazade Pocket Frame | Montaggio
Sherazade Pocket Frame | Installation

Esploso generale / General exploded diagram	pag.	3.2.103
Esploso - componenti stipite / Exploded diagram - jamb components	pag.	3.2.104
Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	3.2.105
Installazione anta / Door installation	pag.	3.2.106
Installazione stipite / Jamb installation	pag.	3.2.109

Sherazade Pocket Frame

Esploso generale / General exploded diagram

Sherazade Pocket Frame

Esploso - componenti stipite / Exploded diagram - jamb components

1. Stipite / Jamb
2. Guarnizione laterale / Lateral seal
A. Squadrette per montaggio stipite / Brackets for jamb assembly
  3.1 Squadretta di allineamento / Bracket for alignment
  3.2 Squadretta di assemblaggio / Bracket for assembling
4. Pettine fissaggio stipite / Fixing jamb comb
5. Guida per carrelli / Guides for carriages
6. Blocco porta / Door stop
7. Guarnizione di battuta / Door striker seal
8. Profilo di battuta / Door striker profile
9. Profilo interno stipite / Inside profile jamb
10. Cassone / Box for pocket door
11. Falsotelaio / Counterframe
12. Anta / Door
13. Perno a pavimento / Floor pivot

Simbologia e strumenti di montaggio / Symbology and assembling tools

Fare attenzione/
Pay attention

Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove

In squadra/
At right angle

Allineare/
Align

Avvitare-regolare/
Screw-adjust

Inserisci/
Insert

Quota/
Level

Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver

Chiave a brugola/
Allen key

Chiave inglese /
Spanner

Sherazade Pocket Frame

Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation

1. Posizione del perno a pavimento rispetto al cassone. / 1. 1. Floor pivot position with respect to the subframe.
2. Fissare il perno guida a pavimento. / 2. Place the guiding floor pivot.

3. Inclinare il carrellino e infilarlo nell'apposita guida. / 3. Tilt the carriage and place it in its own guide.
4. Posizionare il blocco porta./ 4. Place the door stop.

5. Posizionare i montanti dei profili interni dello stipite [9] sul cassone. / 5. Place the vertical elements of the jamb profiles [9] on the subframe.
6. Forare nei punti prestabiliti con punta Ø3 mm. / 6. Drill in the established points with drill bit Ø3 mm

7. Togliere i profili interni dello stipite [9] dal cassone.
7. Remove the internal jamb profiles [9] from the subframe.

8. Infilare l'anta sul perno a pavimento.
8. Insert the door on the floor pivot.

9. Appendere l'anta al primo carrello.
9. Hang the door on the first carriage.

10. Appendere l'anta al secondo carrello.
10. Hang the door on the second carriage.

11. Inserire gli spazzolini parapolvere sui montanti e sul traverso del profilo interno stipite [9].
11. Insert the brushes anti dust on the vertical elements and on the beam of the internal jamb profile [9]

12. Montare i pettini di fissaggio [4] sulla parte superiore dei profili interni dello stipite [9], tramite viti M4x30 TC.
12. Assemble the fixing combs [4] on the upper part of the internal jamb profiles [9] by means of screws M4x30 TC.

13. Montare simmetricamente i profili interni stipite [9] sul cassone [10].
13. Assemble symmetrically the internal jamb profiles [9] on the subframe [10].

14. Fissare i profili interni stipite sul cassone tramite viti autofilettanti Ø3,9x30.
14. Fix the internal profiles jamb on the subframe by means of tapping screws Ø3,9x30.

15. Regolare i dadi di bloccaggio per ottenere un perfetto scorrimento dell'anta.
15. Regulate the locking nuts in order to achieve a perfect door sliding.

16. Posizionare il profilo di battuta sul falsotelaio. ATTENZIONE: non fissare il profilo al falsotelaio, ma solamente appoggiarlo.
16. Place the striker profile on the counterframe. ATTENTION: do not fix the striker profile to the counterframe. Just lean it.

17. ATTENZIONE: La misura del traverso deve essere uguale a quella (x) rilevata.
17. ATTENTION: the size of the beam must be the same as the one (x) previously measured.

18a/18b. Montare simmetricamente i due traversi interni stipite sui pettini di fissaggio, e bloccarli con viti TS M4x30.
18a/18b. Assemble symmetrically the two beams inside the jamb on the fixing combs and block them with screws TS M4X30.

ATTENZIONE: Verificare che i traversi [9] siano montati a filo con pettine fissaggio stipite [4].
ATTENTION: check that the beams [9] are assembled flush with the fixing jamb comb [4].

19a. Posizionare il profilo di battuta nella posizione corretta (in centro all'anta e a piombo). / 19b. Fissare il profilo di battuta al falsotelaio.
19b. Place the door striker profile in the right position (in the centre of the door and plumb). / 19b. Fix the door striker profile to the counterframe.

19c. Se necessario, inserire uno spessore tra profilo di battuta e falsotelaio per permettere il corretto serraggio della vite.
19c. If necessary, insert a shim between the door striker profile and the counterframe in order to avoid the correct closing of the screw.

20. Inserire la guarnizione di battuta.
20. Insert the door striker seal.

21. Infilare la guarnizione laterale sullo stipite.
21. Insert the lateral seal on the jamb.

22. Prendere il traverso dello stipite, inserire le squadrette serrando l'eccentrico [5.1] e avvitare le viti [5.2].
22. Take the frame of the jamb and insert the brackets closing the eccentric part [5.1) and tighten the screws [5.2]

23. Unire ad incastro i componenti dello stipite. Chiudere l'eccentrico della squadretta [3.1] e avvitare le viti nella squadretta [3.2].
23. Join the jamb parts. Close the eccentric part of the square [3.1] and tighten the screws in the square [3.2].

24. Posizionare gli stipiti esterni.
24. Place the external jambs.

Posizione dello stipite esterno
External jamb's position.

GLAS ITALIA

SHERAZADE

Sherazade Pocket Frame | Anta doppia | Montaggio
Sherazade Pocket Frame | Double door | Installation

Esploso generale / General exploded diagram	pag.	3.2.202
Esploso - componenti stipite / Exploded diagram - jamb components	pag.	3.2.203
Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	3.2.204
Installazione anta / Door installation	pag.	3.2.206
Installazione stipite / Jamb installation	pag.	3.2.209

Sherazade Pocket Frame

Esploso generale / General exploded diagram

Sherazade Pocket Frame

Esploso - componenti stipite / Exploded diagram - jamb components

1. Stipite / Jamb

2. Guarnizione laterale / Lateral seal

A. Squadrette per montaggio stipite / Brackets for jamb assembly

- **3.1** Squadretta di allineamento / Bracket for alignment
- **3.2** Squadretta di assemblaggio / Bracket for assembling

4. Pettine fissaggio stipite / Fixing jamb comb

5. Guida per carrelli / Guides for carriages

6. Blocco porta / Door stop

9. Profilo interno stipite / Inside profile jamb

10. Cassone / Box for pocket door

12. Anta / Door

13. Perno a pavimento / Floor pivot

Simbologia e strumenti di montaggio / Symbology and assembling tools

Fare attenzione/
Pay attention

Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove

In squadra/
At right angle

Allineare/
Align

Avvitare-regolare/
Screw-adjust

Inserisci/
Insert

Quota/
Level

Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver

Chiave a brugola/
Allen key

Chiave inglese /
Spanner

1. Posizione del perno a pavimento rispetto al cassone. / 1. Floor pivot position with respect to the door's box.
2. Fissare il perno guida a pavimento. / 2. Place the guiding floor pivot.

3. Inclinare il carrellino e infilarlo nell'apposita guida. / 3. Tilt the carriage and place it in its own guide.
4. Posizionare il blocco porta. / 4. Place the door stop.

5. Posizionare i montanti dei profili interni dello stipite [9] sul cassone. / 5. Place the vertical elements of the jamb profiles [9] on the subframe.
6. Forare nei punti prestabiliti con punta Ø3 mm. / 6. Drill in the established points with drill bit Ø3 mm

7. Togliere i profili interni dello stipite [9] dal cassone.
7. Remove the internal jamb profiles [9] from the subframe.

8. Infilare l'anta sul perno a pavimento.
8. Insert the door on the floor pivot.

9. Appendere l'anta al primo carrello.
9. Hang the door on the first carriage.

10. Appendere l'anta al secondo carrello.
10. Hang the door on the second carriage.

ATTENZIONE: Ripetere i passaggi da n° 8 a n° 10 per montare la seconda anta.
ATTENTION: Repeat steps from n° 8 to n° 10 to mount the second door.

Montante / Jamb

Traverso / Beam

11

11. Inserire gli spazzolini parapolvere sui montanti e sul traverso del profilo interno stipite [9].
11. Insert the brushes anti dust on the vertical elements and on the beam of the internal jamb profile [9]

12. Montare i pettini di fissaggio [4] sulla parte superiore dei profili interni dello stipite [9], tramite viti M4x30 TC.
12. Assemble the fixing combs [4] on the upper part of the internal jamb profiles [9] by means of screws M4x30 TC.

13. Montare simmetricamente i profili interni stipite [9] sul cassone [10].
13. Assemble symmetrically the internal jamb profiles [9] on the subframe [10].

14. Fissare i profili interni stipite sul cassone tramite viti autofilettanti Ø3,9x30.
14. Fix the internal profiles jamb on the subframe by means of tapping screws Ø3,9x30.

15. Regolare i dadi di bloccaggio per ottenere un perfetto scorrimento dell'anta.
15. Regulate the locking nuts in order to achieve a perfect door sliding.

16. ATTENZIONE: La misura del traverso deve essere uguale a quella (x) rilevata.
16. ATTENTION: the size of the beam must be the same as the one (x) previously measured.

ATTENZIONE: Verificare che i traversi [9] siano montati a filo con pettine fissaggio stipite [4].
ATTENTION: check that the beams [9] are assembled flush with the fixing jamb comb [4].

17a/17b. Montare simmetricamente i due traversi interni stipite sui pettini di fissaggio, e bloccarli con viti TS M4x30.
17a/17b. Assemble symmetrically the two beams inside the jamb on the fixing combs and block them with screws TS M4X30.

18. Svitare e muovere il fermo anta anteriore per regolare la battuta dell'anta.
18. Loosen the screw and move the front door stop into desired position.

19. Infilare la guarnizione laterale sullo stipite.
19. Insert the lateral seal on the jamb.

20. Prendere il traverso dello stipite, inserire le squadrette serrando l'eccentrico [5.1] e avvitare le viti [5.2].
20. Take the frame of the jamb and insert the brackets closing the eccentric part [5.1) and tighten the screws [5.2]

21. Unire ad incastro i componenti dello stipite. Chiudere l'eccentrico della squadretta [3.1] e avvitare le viti nella squadretta [3.2].
21. Join the jamb parts. Close the eccentric part of the square [3.1] and tighten the screws in the square [3.2].

22. Posizionare gli stipiti esterni.
22. Place the external jambs.

Posizione dello stipite esterno
External jamb's position.

Illustrazione e grafica
SolutionStudio

GLAS ITALIA
Sede, direzione commerciale e showroom: via Cavour, 29 - 20846 Macherio (MB)
Tel: +39 0392323202 ra Fax: +39 0392323212 E-mail: glas@glasitalia.com - www.glasitalia.com